



MOWER CLEANER

EN EXCLUSIVITE : LE PREMIER NETTOYEUR DE TONDEUSE A GAZON



TACYLATE

Simple et efficace, le Mower Cleaner permet de nettoyer le dessous de vos tondeuses à gazon en toute sécurité.

CONCEPTION ET DESIGN FRANÇAIS
Médaille au Concours Lépine 2019

34.90€ TTC

Prix final consommateur conseillé

Après chaque tonte, les restes d'herbes coupées et de terre s'accumulent sous le carter de votre tondeuse. Cela augmente le risque de corrosion due à l'acidité de l'herbe, mais dégrade aussi l'équilibre de rotation des lames, et rend la tondeuse de plus en plus bruyante.

Bien nettoyer sa tondeuse contribue à assurer son bon fonctionnement et sa longévité !



INNOVATION 2020



Facile

Aucun effort, une utilisation accessible à tous



Efficace

Un nettoyage complet des lames et du carter



Sans risque

Pas de manipulation des lames, de la tondeuse, ou de position acrobatique

COMMENT CA MARCHE ?



1

Positionner votre tondeuse en position haute

2

Brancher et positionner le Mower Cleaner

3

Ouvrir le robinet

4

Mettre en route la tondeuse

INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES

Dimensions du produit :

Longueur : 65cm – Largeur : 35 cm – Epaisseur : 2.2 cm

Couleur disponible : Vert Mai – RAL 6017

Livré en emballage carton individuel :

Dimensions toujours en cours d'étude :

Longueur : 69cm – Largeur : 37 cm – Epaisseur : 6,5 cm

Fourni avec : 1 sardine en « U » pour fixation au sol et 1 notice d'utilisation

Matière :

Plastique polypropylène, robuste et résistant aux UV.

Durée de vie :

Le Mower Cleaner est prévu pour durer au moins 5 ans dans des conditions optimale d'utilisation (fréquence bihebdomadaire).

Débit d'eau conseillé pour une utilisation optimale : 2,5 bars

QUESTIONS FREQUENTES

Peut-on l'utiliser le Mower Cleaner pour tous les diamètres de tondeuses ?

Oui ! Grâce à son manche gradué, vous pouvez facilement positionner le Mower Cleaner au diamètre de votre carter.

Peut-on l'utiliser sur les tracteurs à deux ou 3 lames ?

Oui, pour cela il faut l'utiliser pour chaque lame en plusieurs étape.

Peut-on l'utiliser le Mower Cleaner pour les tondeuses électriques ?

Oui, Généralement, tous les circuits électriques de ces tondeuses sont bien protégés par un carter en plastique.

Le Mower Cleaner est-il économe en eau ?

Oui, l'utilisation du Mower Cleaner nécessite beaucoup moins d'eau qu'un nettoyage au simple tuyau d'arrosage

Combien de temps faut-il le laisser le Mower Cleaner en marche pour que ma tondeuse soit propre ?

Cela dépend de l'état d'encrassement de votre tondeuse ; Il faut prévoir cinq minutes minimums pour nettoyer une tondeuse neuve ou peu sale. Si votre tondeuse n'a jamais été lavée ou est très encrassée, il faudra la laisser tourner un peu plus longtemps (environ 10mn)

Combien me coûte le lavage ?

Cela dépend du prix du m3 d'eau pour chaque région. (5mn de nettoyage coûte environ de 0,15 à 0,18 euro).

Pourquoi proposer une fixation au sol ?

La fixation au sol permet de maintenir le Mower Cleaner pendant son utilisation, elle renforce la sécurité

Ce produit est conçu et distribué par TACYLATE

40 rue de Nangis
77370 CLOS-FONTAINE
France
Email: tacylate@gmail.com
www.tacylate.com